



by Green Plank

Tack för att du köpt AVON Golv tillverkat med stenpolymer kompositmaterial (SPC). Det här dokumentet innehåller viktig information om AVON SPC-golv tillsammans med garantierna samt skötsel och underhållstips om hur du kan hålla din AVON Golvbeläggning i sitt bästa skick år efter år.

AVON Flooring s SPC Golvvård och underhållsguide

Ditt AVON SPC-golv har utformats med så lågt underhåll som möjligt i åtanke för att ge mer tid att njuta av ditt nya golv. Med lite rutinvård och regelbundet underhåll är det enkelt att ta hand om ditt AVON Golv. Följ bara de enkla stegen nedan:

- Ta bort eventuellt löst smuts som kan skada golvet genom att sopa med en mjuk borste eller dammsugare (helst med ett effektivt dammfilter och sugmunstycke för hårda ytor, stänga av elhuvudet, om det är installerat).
- Varje vecka - fukta golvet med vatten och en PH-neutral rengörare för att ta bort fotspår, smuts och andra fläckar eller märken.
- Vid behov - eventuella fläckar eller spill ska rengöras omedelbart med en torr trasa. Även om AVON Flooring är resistent mot de flesta fläckar samt vissa material och färgämnen (t ex tjära, fett, olja, färgämnen, vaxer, kulspetspennor eller märkpennor) kan det under vissa förhållanden migrera i slitskiktet och orsaka fläckar. Envisa fläckar kan avlägsnas med en fuktig trasa eller svamp med en utspädd lösning av metylerade sprit om fläcken inte hunnit tränga sig in.

Vid rengöring av golvet:

- Använd aldrig starka rengöringsmedel, stålull, skurpulver eller blekmedel, eftersom de kan skada golvet.
- Använd aldrig olja, tvål, vax eller polermedel eftersom dessa ytor kan göra golvet halt och kan lämna en matt yta på golvet.
- Använd aldrig ångrengöringsmedel.
- Överskrid aldrig golvet med vatten. För mycket vatten kan skada ditt golv. Skölj omedelbart upp vätskespill.

OBS: AVON golvbeläggningar har konstruerats för användning i interna miljöer / installationer. Medan de är extremt lätthanterliga, robusta och slitstarka, är de inte lämpliga för utomhusbruk, eller rum med inbyggda avlopp (t ex duschar).

Skydda ditt golv

Följ dessa enkla steg för att uppnå många års njutning från ditt AVON golv:

- Placera mattor (se till att mattan inte har gummiunderlag) vid alla yttre dörröppningar och ingångar för att fänga smuts, sand, fukt och andra ämnen från skor. Dubbelmattor (en utvändigt matta och innermatta) rekommenderas för bostadsinstallationer och tredubbla kommersiella mattor med en minsta avståndszon på 3,5 meter för kommersiella installationer. Rengör mattorna regelbundet.
- Använd stora, icke-färgande möbeltassar under tunga möbler. Montera även på kontorstolar, arkivvagnar, mobila behållare och möbler. Stolpadsar bör användas under skrivbordsstolar med hjul.
- Tung föremål och möbler som stora bokhyllor, biljardbord eller köksenheter bör inte ligga på någon flytande installation. Detta kan leda till att golvet förstörs med att reagera på sammandragning och expansion, vilket kan orsaka gnisslande ljud, mellanrum etc.

Dra, glid eller rulla aldrig dina möbler eller apparater över golvet. Skydda ytan om du använder en vagn för att flytta tunga föremål.

- Klackar eller skor med en vassare sula kan skada ditt golv allvarligt. I områden med överdriven trafik och slitage ska du använda löpare eller mattor. Mattor ska rengöras regelbundet. Husdjursklor kan ge repor i ditt golv. Håll dessa klor trimmade.
- Golv till takfönster i kombination med den hårda solen kan skapa golvtemperaturer över 80 ° C. AVON Golvet är tillverkat för att vara stabila i låga och höga temperaturer, men golv bör skyddas mot extrema temperaturer (under 0 ° C eller över 55 ° C) och starkt direkt solljus med hjälp av interiörtemperaturreglering, gardiner, lameller, persienner eller markiser. Extrema temperaturfluktuationer kan leda till att mellanrum eller luckor uppstår.

Vanliga egenskaper

- Vissa latexer / gummin, som innehåller vissa antioxidanter, kan permanent orsaka en gul avfärgning. Gummi av denna typ används ofta mattor, skyddsfötter för stolar, lågkostnadsskor och hjul för vagnar och rullstolar. Icke avfärgande vinyl backade mattor eller vävda mattor identifierade som färgbäständiga ska användas på sten komposit golv. Om golvet ska utsättas för någon av dessa applikationer rekommenderas mörkare färger som kommer att dölja eventuell missfärgning, om den skulle uppstå.
- Även om AVON Flooring är exceptionellt stabil kan plankorna fortfarande vara få en viss krympning och tillväxt under förändringar i klimatförhållanden som leder till små luckor mellan plankor. Detta är en vanlig egenskap hos stenkompositgolv och anses inte vara en tillverkningsfel.

Installation

AVON Golv ska installeras enligt AVON Golvmonteringsanvisningar som finns på: www.avonflooring.com

Om ditt AVON Golv ska installeras i ett vått område måste installationen också överensstämma med Våtombuds Installationer (som ingår i AVON Golvmonteringsanvisningar).

Om golvet är felaktigt installerat kan detta upphäva AVON Floorings Bostads- och handelsgarantier.

Innan du installerar AVON golvet ska installatörerna kontrollera att det är oskadat, rätt storlek utan visuella fel när du tittar i dagsljus på installationsplatsen. Om några plankor är synligt felaktiga eller anses vara visuellt eller strukturellt olämpliga bör de inte installeras och felet ska omedelbart rapporteras till återförsäljaren. Försiktighet måste vidtas för att korrekt inspektera golvet innan det installeras som AVON Golv kan vägra ett krav enligt AVON Garantier där en rimlig inspektion av golvet före installationen skulle ha identifierat felet.



by Green Plank